# ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。 この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。

- 1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
- 2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件を 一緒に付す必要があります。
- 3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する 著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするもので はありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするも のでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、 使用条件を遵守する必要があります。

- ※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の 取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。
- ※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。
- ※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

## よりよい受信にするために

#### FMラジオ

ロッドアンテナを 伸ばし、最もよく 聴こえる方向 に調整してく ださい。




## AMラジオ

最もよく聴こえる方向に 本体を調整してください。



#### テレビ音声

- ・窓際やベランダなど受信しやす い場所に移動し、ロッドアンテ ナを伸ばし、再度自動検索して ください。
- ・ロッドアンテナの長さや方向を 最もよく聴こえる状態に調整し てください。



テレビ音声の受信状態が悪いときは、別売のクリップ付防滴アンテナケーブル を使用することで、受信状態が改善される場合があります。 詳細は、申し込みハガキをご覧ください。

●クリップ付防滴アンテナケープル(品番:VL-AF25) 価格5,250円(本体価格5,000円) ケーブル長 約10m (2012年9月現在の価格です。変更することもあります。) 消費税の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。 消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。

## お手入れのしかた

やわらかい布で汚れを軽くふき取ってください。 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞って ふき取り、乾いた布で仕上げてください。

ベンジン、シンナー、スプレー式クリーナーなどは使用しないで ください。また、殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。

## 故障かな?と思ったら

こんなときは	原因	対処方法	
電源が 入らない	●ACアダプターがはずれている。	→ACアダプターを本体の電源 入力端子と家庭用コンセント に差し込む。	
	●電池残量がない。	→新しい電池4本を入れる。 →充電された充電式電池4本を 入れる。 →ACアダプターで使用する。	
	●電池の ⊕ ⊖ の向きが違っている。	→ ⊕ ⊖ の向きに注意し、指示 通りに入れる。	
動作しない	●静電気などの影響を受けている。	→電源を切り、ACアダプターと 電池を入れなおす。	
スピーカーか ら音が出ない	<ul><li>●本体の音量が小さい。</li><li>●イヤホンやヘッドホンが差し込まれている。</li></ul>	<ul><li>→本体の音量を調節する。</li><li>→イヤホンやヘッドホンをはずす。</li></ul>	
	手元スピーカーの場合 <ul><li>●接続されているテレビの音量が小さい。</li><li>●手元スピーカー用ケーブルが本体の手元スピーカー端子に差し込まれていない。</li><li>●手元スピーカー用ケーブルが接続するテレビのヘッドホン端子またはイヤホン端子に差し込まれていない。</li></ul>	<ul> <li>→接続されているテレビの音量を調節する。</li> <li>→手元スピーカー用ケーブルを本体の手元スピーカー端子に差し込む。</li> <li>→手元スピーカー用ケーブルを接続するテレビのヘッドホン端子に差し込む。</li> </ul>	
雑音が多い、 受信できない	●電波が弱い。	→ロッドアンテナの向きを調整 する。 →置き場所を変える。	
	●携帯電話、電気器具(モーター・ 照明器具など)、デジタル機器(パ ソコン・テレビ・レコーダー)に よる雑音の影響を受けている。	→本製品を雑音源から離すか、 雑音源の電源を切る。	
	●電源雑音の影響を受けています。	→コンセントの差し込み口を 変える、または反転させる。 (改善する場合があります。)	
テレビ音声が他のテレビとずれて聞こえたり、異なるなだが関する。	本製品はワンセグ放送を受信しています。音声がずれて聞こえたり、異な る放送をしている場合があります。異常ではありません。		

●上記以外の現象で、ご不明な点がございましたら 「お客様サービス係」までお問い合せください。

放送が聞こえる

#### 仕 様

電源	専用ACアダプター(付属	扇)
	単3形電池×4本(別売	Ē)
製品寸法 (約)	幅 200× 奥行 80× 高さ	150 [mm] (ハンドル垂直時)
製品質量 (約)	560 [g] (電池含まず)	
スピーカー	φ50 [mm] × 1個	
実用最大出力(約)	1.0 [W] (専用ACアダ	プター使用時)
消費電力(約)*1	2.4 [W] (専用ACアダ	プター使用時)
使用温度範囲	5 ~ 35 [℃]	
保存温度範囲	-10 ~ +50 [°C]	
接続端子	電源入力端子	(DC 6V)
	手元スピーカー端子	$(\phi 3.5$ mmステレオミニジャック)
	イヤホン端子	(φ3.5mmステレオミニジャック)

手元スピーカー	テレビ音声	FMラジオ	AMラジオ
外部音声入力 (φ3.5mmステレオ ミニジャック)	ISDB-T ワンセグ 放送 UHF 13CH ~ 62CH (主音声)	76.0MHz ~ 90.0MHz	531kHz ~ 1710kHz
28 時間	18時間	22時間	22時間
	外部音声入力 (φ3.5mmステレオ ミニジャック)	外部音声入力 (φ3.5mmステレオ ) 放送 (サF 13CH ~ 62CH (主音声)	外部音声入力 (φ3.5mmステレオ ミニジャック) ISDB-T ワンセグ 放送 ~ 90.0MHz (主音声)

- \*1:スピーカー出力 40mW(1kHz) 時の測定値。 \*2: 電子情報技術産業協会 (JEITA) 規格による測定値。日本国内メーカーアルカリ乾電池使用時。
- 【付属品】

	ACアダプター	定格	入力: AC 100V 50/60Hz
	(AV-CH64)		出力: DC6V 200mA
		コード長	約 1.8 m
	手元スピーカー用	プラグ(両端)	φ3.5mmステレオミニプラグ
	ケーブル	コード長	約 5.0 m
申し込みハガキ・取扱説明書(保証書付)			

- ●本製品で充電式電池の充電はできません。充電式電池をご使用の場合は、使用前 に充電してください。
- ●この製品は、日本国内用に設計・販売されます。 電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。海外での修理や製品販売な どのアフターサービスも対象外となります。

#### 製品と電池を廃棄するとき

各市町村の指示(条例)にしたがって処理してください。

### アフターサービス

#### 1. 保証書

- ・保証書は「お買い上げ日」と「販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店から お受け取りください。
- ・保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

#### 2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。

なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので保証書をよくお読み ください。

#### 3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときはACアダプター を抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談 ください。

・保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。製品に保証書を添えてお買い上げの 販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

・保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていた だきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

#### 4. 補修用性能部品の最低保有期間

- この手元スピーカー機能付3バンドラジオ (テレビ音声 /FM/AM) の補修用 性能部品の保有期間は製造打切後6年です。
- ・性能部品とはその製品の機能を保持するために必要な部品です。

#### 5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

#### お客様サービス係

00(フリーダイヤル) 0120-337-455 (0256) 93-1077

〈修理料金のしくみ〉 修理料金は、技術料・部品代などで構成 されています。

〈修理部品について〉 お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時 修理部品は、部品共有化のため、一部仕様 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2 や外観色などを変更する場合があります。

技術料: 故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。 部品代:修理に使用した部品代金です。

#### ★長年ご使用の手元スピーカー機能付3バンドラジオの点検を!



ありませんか。

◆ACアダプターやプラグが異常に熱くなる。◆コードを動かすと通電したりしなかったりする。 で使用の際
このようなことは
ありませんか。

・ A C アダプターに深いキズや変形がある。
・ 電池から液もれしている。
・ 電池が紫くなっている。
・ 電池の端子部にさびが発生している。
・ その他の異常、故障がある。

コンセントから電源プラ ▲ ご使用 グをはずし、必ず販売店 中 止 にご連絡ください。点検・ 修理に要する費用などは 販売店にご相談ください

感動をデザインします

## **TWINBIRD** AV-J125

# 取扱説明書

手元スピーカー機能付3バンドラジオ (テレビ音声 /FM/AM)



家庭用

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
- 特に「安全にお使いいただくために」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。



保証書はこの取扱説明書の 裏表紙についています。 必ず記入をお受けください。


本機を使用できるのは日本国内のみで、 国外では使用できません。

This unit is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country

#### 同梱物を確認する

(AV-CH64) ×1個

■AC アダプター ■手元スピーカー用 ■取扱説明書 ■申し込みハガキ ケーブル (5m) ×1本





×1 枚

●電池は付属していません。

市販の単3形アルカリ乾電池(LR6)4本または単3形充電式電池4本 をお買求めください。

TeX1211C

## 安全にお使いいただくために

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、 安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。 次の内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

#### 表示・図記号の説明

☆ 警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容で	ごす。
------------------------------	-----


**/ 注意** 

「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定 される」内容です。

「してはいけない」ことを示します。



「しなければならない」 ことを示します。



電池を取り扱うときは、次のことを必ずお守りください。 液もれ、発熱、発火、故障などの恐れがあります。 もし、液もれしたときは、よく拭き取ってから、新しい 電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、 水でよく洗い流してください。

- 指定された電池を使用する。
- ・⊕ に注意し、指示通りに入れる。
- ・火の中に入れたり、ショートさせたり、分解、加熱しない。
- ・使い切った電池や長い間(2週間以上)使用しないときは、 電池を取り出す。
- ・新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

本製品を火中に投入しないでください。 破裂により火災やけがの原因になります。

## **企 警告**



本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしている などの異常があるときは、すぐに使用を中止して、 お買い上げの販売店までご連絡ください。 そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

## / 注意



本製品を次のようなところには置かないでください。 故障の原因になります。

- ・日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ
- ・暖房器具の周辺など高温になるところ
- 多湿なところ、結露をおこすところ
- ・平坦でないところ、振動が発生するところ


・マグネットの近くなどの磁場が発生するところ

ほこりの多いところ


スピーカーに磁気の影響を受けやすいものを近づけない でください。 ラジオ・テレビ・補聴器など(雑音の原因になります。)

キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープ・ 時計など(正しく機能しなくなることがあります。)

本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。 故障の原因になります。



本製品は防水構造ではありません。 水につけたり、ぬらしたりしないでください。 ショートや発熱により、故障の原因になります。








# FM ラジオを聴く



2 スタッポタンを押す。





**3** FM ボタンを 押す。

選局する。 ●長押しすると、次の放送局 を自動検索します。 → 音量 選局 デレビ 音声 FM AM

# AM ラジオを聴く



**2** AM ボタンを 押す。



選局する。

●長押しすると、次の放送局 を自動検索します。



されます。




音量最大

音量最小

# テレビとつないで

# 手元スピーカーとして使う










音量を0に する。



手元スピーカー用ケーブルを テレビのヘッドホン端子また はイヤホン端子に接続する。




●接続するテレビの 取扱説明書も併せて お読みください。

6 音量をあげる。 音量

●音量が不十分な場合 は、テレビの音量も 調節してください。

# 使い終わったら





- 長時間使用しないときは、 本体から電池を取り出して ください。
- 接続したテレビの音量を下げてから、手元スピーカー 用ケーブルをはずしてくだ





音量ボタンを押している間は、 表示画面に音量が数字で表示





#### イヤホンやヘッドホン で聞く(市販)

